

Сброс памяти в CPU VIPA100 на заводские уставки.

Сброс возможен для VIPA CPU 11х, 21х, 31х и 51х.

Следующая процедура стирает встроенную оперативную (RAM) память PLC CPU полностью!

Решение :

1. Удерживайте RUN/STOP-переключатель в положении MRES (крайнее нижнее положение) около 30 секунд.

2. При этом LED индикатор ST вначале мигает, после нескольких секунд загорается постоянно, потом опять мерцает, потом опять загорается постоянно, опять мерцание ...

3. Подсчитайте количество статических световых фаз.

4. После того как количество световых фаз составит шесть, отпустите переключатель и сразу же опустите опять (быстро). Теперь зеленый LED индикатор загорится один раз. Это означает что оперативная память (RAM) полностью чиста.

Переключателем включите или выключите питание.