Включение дополнительных возможностей (PROFIBUS и расширение памяти)

PROFIBUS master/slave, а также расширение памяти могут быть включены с помощью карточки VSC (Vipa Set Card) . Следующая таблица содержит заказные номера VSC, в зависимости от требуемых опций.

	-	+ 64KByte	+ 128KByte	+ 256KByte
-	955 - 0000000	955 - C000020	955 - C000030	955 - C000040
PROFIBUS-Master	955 - C000M00	955 - C000M20	955 - C000M30	955 - C000M40
PROFIBUS-Slave	955 - C000S00	955 - C000S20	955 - C000S30	955 - C000S40

Для активации необходимых опций необходимо вставить подходящую VSC в SLIO CPU. Далее, необходимо выполнить сброс памяти. Это можно сделать двумя способами:

1. Сброс памяти через SIMATIC Manager

Выберите ***PLC -> Clear/Reset*** в SIMATIC Manager от Siemens AG.



2. Сброс памяти через переключатель режимов работы

- Переведите переключатель SLIO CPU в Stop. Должен загореться светодиод Stop.
- Установите переключатель режима работы в MRES и удерживайте ее около 3 секунд. Светодиод STOP начнет мигать, потом загорится непрерывно.
- Установите переключатель режима работы в Stop и в течение 3 секунд снова в MRES, затем опять в STOP. Светодиод STOP мигает (происходит сброс памяти).
- Сброс памяти будет завершен, когда светодиод Stop загорится непрерывно.

Для проверки активированных возможностей откройте страничку SLIO CPU в веб-браузере, а затем выберите ***Expert view*** .