

Inhaltsverzeichnis

VIPA.SKJ 12.12.2002

Anlage	Ort	Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
HMI	603_2CC21	10	Eingangsbyte 1, CC03 Commander Compact, 603-2CC21	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	603_2CC21	11	Ausgangsbyte 0, CC03 Commander Compact, 603-2CC21	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	603_2CC21	12	Ausgangsbyte 1, CC03 Commander Compact, 603-2CC21	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	603_10P00	1	SPS-Übersicht Versorgung, OP03 Operator Panel, 603-10P00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	603_10P00	2	Frontansicht, OP03 Operator Panel, 603-10P00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	603_10P00	3	Rückansicht, OP03 Operator Panel, 603-10P00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	603_10P00	4	Anschlußbelegung, OP03 Operator Panel, 603-10P00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	603_10P10	1	SPS-Übersicht Versorgung, OP03 Operator Panel, 603-10P10	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	603_10P10	2	Frontansicht, OP03 Operator Panel, 603-10P10	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	603_10P10	3	Rückansicht, OP03 Operator Panel, 603-10P10	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	603_10P10	4	Anschlußbelegung, OP03 Operator Panel, 603-10P10	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	603_1TD00	1	SPS-Übersicht Versorgung, TD03 Text Display, 603-1TD00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	603_1TD00	2	Frontansicht, TD03 Text Display, 603-1TD00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	603_1TD00	3	Rückansicht, TD03 Text Display, 603-1TD00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	603_1TD00	4	Anschlußbelegung, TD03 Text Display, 603-1TD00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1B1C0	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP605LQE Touch Panel, 605-1B1C0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1B1C0	2	Frontansicht, TP605LQE Touch Panel, 605-1B1C0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1B1C0	3	Ansicht Anschlüsse, TP605LQE Touch Panel, 605-1B1C0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1B1C0	4	Anschlußbelegung, TP605LQE Touch Panel, 605-1B1C0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1B1P0	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP605LQS Touch Panel, 605-1B1P0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1B1P0	2	Frontansicht, TP605LQS Touch Panel, 605-1B1P0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1B1P0	3	Ansicht Anschlüsse, TP605LQS Touch Panel, 605-1B1P0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1B1P0	4	Anschlußbelegung, TP605LQS Touch Panel, 605-1B1P0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1B1R0	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP605MQ-1 Touch Panel, 605-1B1R0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1B1R0	2	Frontansicht, TP605MQ-1 Touch Panel, 605-1B1R0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1B1R0	3	Ansicht Anschlüsse, TP605MQ-1 Touch Panel, 605-1B1R0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1B1R0	4	Anschlußbelegung, TP605MQ-1 Touch Panel, 605-1B1R0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1B1S0	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP605MQ-2 Touch Panel, 605-1B1S0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1B1S0	2	Frontansicht, TP605MQ-2 Touch Panel, 605-1B1S0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1B1S0	3	Ansicht Anschlüsse, TP605MQ-2 Touch Panel, 605-1B1S0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW

		Datum	13.08.09	Produktmakros für HMI			Inhaltsverzeichnis	VIPA_HMI	=ALLGEMEIN	
		Bearb.	ZBW						+ALLGEMEIN	
		Geänd.								
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Allgemein		B1.	4
									9 B1.	

Inhaltsverzeichnis

VIPA.SKJ 12.12.2002

Anlage	Ort	Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
HMI	605_1B1S0	4	Anschlußbelegung, TP605MQ-2 Touch Panel, 605-1B1S0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BC00	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP605CQ Touch Panel, 605-1BC00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BC00	2	Frontansicht, TP605CQ Touch Panel, 605-1BC00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BC00	3	Ansicht Anschlüsse, TP605CQ Touch Panel, 605-1BC00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BC00	4	Anschlußbelegung, TP605CQ Touch Panel, 605-1BC00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BC40	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP605CQ CAN Touch Panel, 605-1BC40	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BC40	2	Frontansicht, TP605CQ CAN Touch Panel, 605-1BC40	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BC40	3	Ansicht Anschlüsse, TP605CQ CAN Touch Panel, 605-1BC40	VIPA HMI	13.08.09	ZBW
HMI	605_1BC40	4	Anschlußbelegung, TP605CQ CAN Touch Panel, 605-1BC40	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BL00	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP605LQS Touch Panel, 605-1BL00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BL00	2	Frontansicht, TP605LQS Touch Panel, 605-1BL00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BL00	3	Ansicht Anschlüsse, TP605LQS Touch Panel, 605-1BL00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BL00	4	Anschlußbelegung, TP605LQS Touch Panel, 605-1BL00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BL30	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP605LQE Touch Panel, 605-1BL30	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BL30	2	Frontansicht, TP605LQE Touch Panel, 605-1BL30	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BL30	3	Ansicht Anschlüsse, TP605LQE Touch Panel, 605-1BL30	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BL30	4	Anschlußbelegung, TP605LQE Touch Panel, 605-1BL30	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BM00	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP605MQ Touch Panel, 605-1BM00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BM00	2	Frontansicht, TP605MQ Touch Panel, 605-1BM00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BM00	3	Ansicht Anschlüsse, TP605MQ Touch Panel, 605-1BM00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_1BM00	4	Anschlußbelegung, TP605MQ Touch Panel, 605-1BM00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_3B1R0	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP605CQ-1 Touch Panel, 605-3B1R0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_3B1R0	2	Frontansicht, TP605CQ-1 Touch Panel, 605-3B1R0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_3B1R0	3	Ansicht Anschlüsse, TP605CQ-1 Touch Panel, 605-3B1R0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_3B1R0	4	Anschlußbelegung, TP605CQ-1 Touch Panel, 605-3B1R0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_3B1S0	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP605CQ-2 Touch Panel, 605-3B1S0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_3B1S0	2	Frontansicht, TP605CQ-2 Touch Panel, 605-3B1S0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_3B1S0	3	Ansicht Anschlüsse, TP605CQ-2 Touch Panel, 605-3B1S0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_3B1S0	4	Anschlußbelegung, TP605CQ-2 Touch Panel, 605-3B1S0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_3B1T0	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP605CQ CAN-1 Touch Panel, 605-3B1T0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW


		Datum	13.08.09	Produktmakros für HMI			Inhaltsverzeichnis	VIPA_HMI	=ALLGEMEIN	
		Bearb.	ZBW						+ALLGEMEIN	
		Geänd.								
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Allgemein		B1.	5
									9 B1.	

Inhaltsverzeichnis

VIPA.SKJ 12.12.2002


Anlage	Ort	Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
HMI	605_3B1T0	2	Frontansicht, TP605CQ CAN-1 Touch Panel, 605-3B1T0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_3B1T0	3	Ansicht Anschlüsse, TP605CQ CAN-1 Touch Panel, 605-3B1T0	VIPA HMI	13.08.09	ZBW
HMI	605_3B1T0	4	Anschlußbelegung, TP605CQ CAN-1 Touch Panel, 605-3B1T0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_3B1U0	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP605CQ CAN-2 Touch Panel, 605-3B1U0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_3B1U0	2	Frontansicht, TP605CQ CAN-2 Touch Panel, 605-3B1U0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	605_3B1U0	3	Ansicht Anschlüsse, TP605CQ CAN-2 Touch Panel, 605-3B1U0	VIPA HMI	13.08.09	ZBW
HMI	605_3B1U0	4	Anschlußbelegung, TP605CQ CAN-2 Touch Panel, 605-3B1U0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_1BC00	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP606C Touch Panel, 606-1BC00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_1BC00	2	Frontansicht, TP606C Touch Panel, 606-1BC00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_1BC00	3	Ansicht Anschlüsse, TP606C Touch Panel, 606-1BC00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_1BC00	4	Anschlußbelegung, TP606C Touch Panel, 606-1BC00	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_1BC40	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP606C CAN Touch Panel, 606-1BC40	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_1BC40	2	Frontansicht, TP606C CAN Touch Panel, 606-1BC40	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_1BC40	3	Ansicht Anschlüsse, TP606C CAN Touch Panel, 606-1BC40	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_1BC40	4	Anschlußbelegung, TP606C CAN Touch Panel, 606-1BC40	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_3B1R0	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP606C-1 Touch Panel, 606-3B1R0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_3B1R0	2	Frontansicht, TP606C-1 Touch Panel, 606-3B1R0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_3B1R0	3	Ansicht Anschlüsse, TP606C-1 Touch Panel, 606-3B1R0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_3B1R0	4	Anschlußbelegung, TP606C-1 Touch Panel, 606-3B1R0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_3B1S0	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP606C-2 Touch Panel, 606-3B1S0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_3B1S0	2	Frontansicht, TP606C-2 Touch Panel, 606-3B1S0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_3B1S0	3	Ansicht Anschlüsse, TP606C-2 Touch Panel, 606-3B1S0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_3B1S0	4	Anschlußbelegung, TP606C-2 Touch Panel, 606-3B1S0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_3B1T0	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP606C CAN-1 Touch Panel, 606-3B1T0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_3B1T0	2	Frontansicht, TP606C CAN-1 Touch Panel, 606-3B1T0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_3B1T0	3	Ansicht Anschlüsse, TP606C CAN-1 Touch Panel, 606-3B1T0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_3B1T0	4	Anschlußbelegung, TP606C CAN-1 Touch Panel, 606-3B1T0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_3B1U0	1	SPS-Übersicht Versorgung, TP606C CAN-2 Touch Panel, 606-3B1U0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_3B1U0	2	Frontansicht, TP606C CAN-2 Touch Panel, 606-3B1U0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW
HMI	606_3B1U0	3	Ansicht Anschlüsse, TP606C CAN-2 Touch Panel, 606-3B1U0	VIPA HMI	12.08.09	ZBW

			Datum	13.08.09	Produktmakros für HMI			Inhaltsverzeichnis	VIPA_HMI	=ALLGEMEIN	
			Bearb.	ZBW						+ALLGEMEIN	
			Geänd.								
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Allgemein		B1.	6
										9	B1.



			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, CC03 Commander Compact, 603-1CC21	VIPA_HMI		=HMI
			Bearb.	ZBW						+603_1CC21		
			Geänd.									
Änderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI	B1.	2	
											12 Bl.	


-A1
1.1



			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, CC03 Commander Compact, 603-1CC21		VIPA_HMI	=HMI +603_1CC21
			Bearb.	ZBW								
			Geänd.									
Änderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI	B1. 3 12 B1.	

-A1
1.1

DO 8xDC 24V 0,5A




VIPA 603-1CC21



			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, CC03 Commander Compact, 603-1CC21		VIPA_HMI	=HMI +603_1CC21
			Bearb.	ZBW								
			Geänd.									
Änderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI	B1. 4 12 Bl.	

-A1
1.1


DO 8xDC 24V 0,5A



			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, CC03 Commander Compact, 603-1CC21		VIPA_HMI	=HMI +603_1CC21
			Bearb.	ZBW								
			Geänd.									
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI	B1. 5 12 B1.	




		Datum 12.08.09		Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, CC03 Commander Compact, 603-1CC21		VIPA_HMI		=HMI +603_1CC21	
		Bearb. ZBW								VIPA HMI		B1. 8	
		Geänd.										12 B1.	
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.							



RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE


8										10		
			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				Eingangsbyte 0, CC03 Commander Compact, 603-1CC21		VIPA_HMI	=HMI +603_1CC21
			Bearb.	ZBW								
			Geänd.									
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI	B1. 9 12 B1.	



RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE

9									11	
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Eingangsbyte 1, CC03 Commander Compact, 603-1CC21		VIPA_HMI	=HMI +603_1CC21
		Bearb.	ZBW							
		Geänd.								
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI	B1. 10 12 B1.

-A1
1.1



RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE


RESERVE

RESERVE

RESERVE

			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI		Ausgangsbyte 0, CC03 Commander Compact, 603-1CC21	VIPA_HMI	=HMI +603_1CC21	
			Bearb.	ZBW						
			Geänd.							
Änderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI	B1. 11 12 B1.

-A1
1.1



RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE

11

+603_2CC21/1

			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI		Ausgangsbyte 1, CC03 Commander Compact, 603-1CC21	VIPA_HMI	=HMI +603_1CC21	
			Bearb.	ZBW						
			Geänd.							
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI	B1. 12 12 B1.


-R1
3.3
4.1
4.6




+603_1CC21/12

2



			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, CC03 Commander Compact, 603-2CC21		VIPA_HMI		=HMI +603_2CC21	
			Bearb.	ZBW										
			Geänd.											
Änderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.				VIPA HMI		B1.	1
												12 B1.		




			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, CC03 Commander Compact, 603-2CC21		VIPA_HMI	=HMI +603_2CC21
			Bearb.	ZBW								
			Geänd.									
Änderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI	B1. 5 12 B1.	



		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Rückansicht, CC03 Commander Compact, 603-2CC21		VIPA_HMI		=HMI +603_2CC21	
		Bearb.	ZBW						VIPA HMI		B1.	7
		Geänd.									12 B1.	
Änderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.						



		Datum 12.08.09		Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, CC03 Commander Compact, 603-2CC21		VIPA_HMI		=HMI +603_2CC21		
		Bearb. ZBW								VIPA HMI		B1. 8		
		Geänd.				Ers. d.						12 B1.		
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.								



RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE


RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE


			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI		Eingangsbyte 0, CC03 Commander Compact, 603-2CC21	VIP A_HMI	=HMI +603_2CC21
			Bearb.	ZBW					
			Geänd.						
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIP A HMI
									B1. 9 12 B1.



RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE

9											11	
			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				Eingangsbyte 1, CC03 Commander Compact, 603-2CC21		VIPA_HMI	=HMI +603_2CC21
			Bearb.	ZBW								
			Geänd.									
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI	B1. 10 12 B1.	

-A1



RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE

RESERVE

10

12

			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI		Ausgangsbyte 0, CC03 Commander Compact, 603-2CC21	VIPA_HMI	=HMI +603_2CC21
			Bearb.	ZBW					
			Geänd.						
Änderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	VIPA HMI	B1. 11 12 B1.


-R1
3.3
4.1
4.6



+603_2CC21/12


2

		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			SPS-Übersicht Versorgung, OP03 Operator Panel, 603-10P00		VIPA_HMI		=HMI +603_10P00	
		Bearb.	ZBW									
		Geänd.										
Änderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1.	1
											4 B1.	





Operator Panel, OP03
 Projektspeicher : 256kB
 Versorgungsspannung : DC 24V
 Abmessungen (BxHxT) : 187 x 90 x 34
 Einbauausschnitt (BxH) : 156 x 78

1				3					
Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Frontansicht, OP03 Operator Panel, 603-10P00	VIPA_HMI		=HMI	
Bearb.	ZBW							+603_10P00	
Geänd.									B1. 2
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	VIPA HMI		4 B1.



2				4						
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Rückansicht, OP03 Operator Panel, 603-10P00	VIPA_HMI		=HMI
		Bearb.	ZBW							+603_10P00
		Geänd.								B1. 3
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI	4 B1.	



		Datum 12.08.09		Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, OP03 Operator Panel, 603-10P00		VIPA_HMI		=HMI +603_10P00		+603_10P10/1			
		Bearb. ZBW															
		Geänd.															
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1. 4		4 B1.				


-R1
4.1
4.6



+603_10P00/4



2

		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			SPS-Übersicht Versorgung, OP03 Operator Panel, 603-10P10		VIPA_HMI		=HMI +603_10P10	
		Bearb.	ZBW									
		Geänd.										
Änderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1.	1
											4 B1.	




Operator Panel, OP03
 Projektspeicher : 256kB
 Versorgungsspannung : DC 24V
 Abmessungen (BxHxT) : 187 x 90 x 34
 Einbauausschnitt (BxH) : 156 x 78



1				3					
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Frontansicht, OP03 Operator Panel, 603-10P10	VIPA_HMI	=HMI +603_10P10
		Bearb.	ZBW						
		Geänd.							
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI	B1. 2 4 B1.



		Datum 12.08.09		Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, OP03 Operator Panel, 603-10P10		VIPA_HMI		=HMI +603_10P10		+603_1TD00/1	
		Bearb. ZBW													
		Geänd.													
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1. 4		4 B1.		




		Datum 12.08.09		Produktmakros für HMI				Rückansicht, TD03 Text Display, 603-1TD00		VIPA_HMI		=HMI	
		Bearb. ZBW										+603_1TD00	
		Geänd.								B1. 3		4 B1.	
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI				



		Datum 12.08.09		Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, TD03 Text Display, 603-1TD00		VIPA_HMI		=HMI +603_1TD00		+605_1B1C0/1	
		Bearb. ZBW													
		Geänd.													
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1. 4		4 B1.		


-R1
4.1
4.6



+603_1TD00/4


2

			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, TP605LQE Touch Panel, 605-1B1C0	VIPA_HMI		=HMI
			Bearb.	ZBW								+605_1B1C0
			Geänd.									
Änderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		4 B1.



Touch Panel, TP605LQE
 Versorgungsspannung : DC 24V
 Abmessungen (BxHxT) : 213 x 156 x 37
 Einbauausschnitt (BxH) : 200 x 144



1				3				
	Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Frontansicht, TP605LQE Touch Panel, 605-1B1C0	VIPA_HMI	=HMI
	Bearb.	ZBW					+605_1B1C0	
	Geänd.							
Änderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	VIPA HMI	B1. 2 4 B1.



- 1= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 2= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 3= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 4= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule


Schnittstellenbelegung

"Slave"-USB-B	Ehternet
1= VCC	1= Transmit +
2= DM	2= Transmit -
3= DP	3= Receive +
4= GND	4= -
	5= -
	6= Receive -
	7= -
	8= -



		Datum 12.08.09		Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, TP605LQE Touch Panel, 605-1B1C0		VIPA_HMI		=HMI +605_1B1C0		+605_1B1P0/1			
		Bearb. ZBW															
		Geänd.															
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1. 4		4 B1.				


-R1
4.1
4.6



+605_1B1C0/4

2



			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, TP605LQS Touch Panel, 605-1B1P0	VIPA_HMI		=HMI	
			Bearb.	ZBW							+605_1B1P0		
			Geänd.										B1.
Änderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		4 B1.	



- 1= MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle
- 2= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 3= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 4= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule


Schnittstellenbelegung

MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= VCC
2= M24V	2= DM
3= RxD/TxD-P (Leitung B)	3= DP
4= RTS	4= GND
5= M5V	
6= P5V	
7= P24V	
8= RxD/TxD-N (Leitung A)	
9= n. c.	



										+605_1B1R0/1		
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI		 art of automation	Anschlußbelegung, TP605LQS Touch Panel, 605-1B1P0		VIPA_HMI		=HMI +605_1B1P0	
		Bearb.	ZBW								B1.	4
		Geänd.									4 B1.	
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI			


-R1
4.1
4.6



+605_1B1P0/4


2

			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, TP605MQ-1 Touch Panel, 605-1B1R0	VIPA_HMI	=HMI	
			Bearb.	ZBW			+605_1B1R0					
			Geänd.				B1.				1	
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI	4 B1.		



Touch Panel, TP605MQ-1
 Versorgungsspannung : DC 24V
 Abmessungen (BxHxT) : 213 x 156 x 37
 Einbauausschnitt (BxH) : 200 x 144



1				3					
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Frontansicht, TP605MQ-1 Touch Panel, 605-1B1R0	VIPA_HMI	=HMI +605_1B1R0
		Bearb.	ZBW						
		Geänd.							
Änderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI	B1. 2 4 B1.





- 1= RS422-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 7= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 8= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung


RS422	RS232	MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle	Ehternet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= CD	1= n. c.	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= RxD	2= M24V	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= TxD	3= RxD/TxD-P (Leitung B)	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= DTR	4= RTS	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= GND	5= M5V	5= -		
6= P5V	6= DSR	6= P5V	6= Receive -		
7= n. c.	7= RTS	7= P24V	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= CTS	8= RxD/TxD-N (Leitung A)	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= RI	9= n. c.			



			+605_1B1S0/1						
			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI		Anschlußbelegung, TP605MQ-1 Touch Panel, 605-1B1R0	VIPA_HMI	=HMI +605_1B1R0
			Bearb.	ZBW					
			Geänd.						
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI
									B1. 4 4 B1.





			+605_1BC00/1						
			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI		Anschlußbelegung, TP605MQ-2 Touch Panel, 605-1B1S0	VIPA_HMI	=HMI +605_1B1S0
			Bearb.	ZBW					
			Geänd.						
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI
									B1. 4 4 B1.




- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 7= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 8= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung

RS422/485	Profibus-DP/MPI-Schnittstelle	RS232	Ethernet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= n. c.	1= CD	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= M24V	2= RxD	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= RxD/TxD-P (Leitung B)	3= TxD	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= RTS	4= DTR	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= M5V	5= GND	5= -		
6= P5V	6= P5V	6= DSR	6= Receive -		
7= n. c.	7= P24V	7= RTS	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= RxD/TxD-N (Leitung A)	8= CTS	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= n. c.	9= RI			




			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Anschlußbelegung, TP605CQ Touch Panel, 605-1BC00		VIPA_HMI		=HMI +605_1BC00	+605_1BC40/1		
			Bearb.	ZBW											
			Geänd.												
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1. 4		4 B1.	



Touch Panel, TP605CQ CAN
 Versorgungsspannung : DC 24V
 Abmessungen (BxHxT) : 213 x 156 x 37
 Einbauausschnitt (BxH) : 200 x 144



1				3				
	Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Frontansicht, TP605CQ CAN Touch Panel, 605-1BC40	VIPA_HMI	=HMI
	Bearb.	ZBW					+605_1BC40	
	Geänd.							
Änderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	VIPA HMI	B1. 2 4 B1.




- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= CAN-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 7= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 8= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung

RS422/485	RS232	CAN-Schnittstelle	Ethernet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= CD	1= reserviert	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= RxD	2= CAN low	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= TxD	3= CAN Ground	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= DTR	4= reserviert	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= GND	5= Schirm	5= -		
6= P5V	6= DSR	6= reserviert	6= Receive -		
7= n. c.	7= RTS	7= CAN high	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= CTS	8= reserviert	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= RI	9= reserviert			







- 1= MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle
- 2= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 3= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 4= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung


Profibus-DP/MPI-Schnittstelle	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= VCC
2= M24V	2= DM
3= RxD/TxD-P (Leitung B)	3= DP
4= RTS	4= GND
5= M5V	
6= P5V	
7= P24V	
8= RxD/TxD-N (Leitung A)	
9= n. c.	



			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI		 art of automation	Anschlußbelegung, TP605LQS Touch Panel, 605-1BL00	VIPA_HMI		=HMI		
			Bearb.	ZBW							=+605_1BL00		
			Geänd.										B1.
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI			4 B1.

+605_1BL30/1


-R1
4.1
4.6



+605_1BL30/4

2


			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, TP605MQ Touch Panel, 605-1BM00	VIPA_HMI		=HMI
			Bearb.	ZBW							+605_1BM00	
			Geänd.									B1.
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		4 B1.



- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 7= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 8= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung



RS422/485	Profibus-DP/MPI-Schnittstelle	RS232	Ethernet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= n. c.	1= CD	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= M24V	2= RxD	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= RxD/TxD-P (Leitung B)	3= TxD	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= RTS	4= DTR	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= M5V	5= GND	5= -		
6= P5V	6= P5V	6= DSR	6= Receive -		
7= n. c.	7= P24V	7= RTS	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= RxD/TxD-N (Leitung A)	8= CTS	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= n. c.	9= RI			




- 1= RS422-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 7= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 8= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung

RS422	RS232	MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle	Ehternet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= CD	1= n. c.	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= RxD	2= M24V	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= TxD	3= RxD/TxD-P (Leitung B)	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= DTR	4= RTS	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= GND	5= M5V	5= -		
6= P5V	6= DSR	6= P5V	6= Receive -		
7= n. c.	7= RTS	7= P24V	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= CTS	8= RxD/TxD-N (Leitung A)	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= RI	9= n. c.			





			+605_3B1S0/1						
			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI		Anschlußbelegung, TP605CQ-1 Touch Panel, 605-3B1R0	VIPA_HMI	=HMI +605_3B1R0
			Bearb.	ZBW					
			Geänd.						
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI
									B1. 4 4 B1.




- 1= RS485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 7= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 8= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung

RS485	RS232	MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle	Ehternet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= CD	1= n. c.	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= RxD	2= M24V	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= TxD	3= RxD/TxD-P (Leitung B)	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= DTR	4= RTS	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= GND	5= M5V	5= -		
6= P5V	6= DSR	6= P5V	6= Receive -		
7= n. c.	7= RTS	7= P24V	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= CTS	8= RxD/TxD-N (Leitung A)	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= RI	9= n. c.			




			+605_3B1T0/1						
			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI		Anschlußbelegung, TP605CQ-2 Touch Panel, 605-3B1S0	VIPA_HMI	=HMI +605_3B1S0
			Bearb.	ZBW					
			Geänd.						
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI
									B1. 4 4 B1.



Touch Panel, TP605CQ CAN-1
 Versorgungsspannung : DC 24V
 Abmessungen (BxHxT) : 213 x 156 x 37
 Einbauausschnitt (BxH) : 200 x 144



1				3					
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Frontansicht, TP605CQ CAN-1 Touch Panel, 605-3B1T0	VIPA_HMI	=HMI +605_3B1T0
		Bearb.	ZBW						
		Geänd.							
Änderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI	B1. 2 4 B1.




- 1= RS422-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= CAN-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 7= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 8= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung

RS422	RS232	CAN-Schnittstelle	Ehernet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= CD	1= reserviert	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= RxD	2= CAN low	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= TxD	3= CAN Ground	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= DTR	4= reserviert	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= GND	5= Schirm	5= -		
6= P5V	6= DSR	6= reserviert	6= Receive -		
7= n. c.	7= RTS	7= CAN high	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= CTS	8= reserviert	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= RI	9= reserviert			




-R1
4.1
4.6



+605_3B1T0/4


2

			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, TP605CQ CAN-2 Touch Panel, 605-3B1U0		VIPA_HMI	=HMI +605_3B1U0
			Bearb.	ZBW								
			Geänd.									
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI	B1. 1 4 B1.	



Touch Panel, TP605CQ CAN-2
 Versorgungsspannung : DC 24V
 Abmessungen (BxHxT) : 213 x 156 x 37
 Einbauausschnitt (BxH) : 200 x 144

1				3				
	Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Frontansicht, TP605CQ CAN-2 Touch Panel, 605-3B1U0	VIPA_HMI	=HMI
	Bearb.	ZBW					+605_3B1U0	
	Geänd.							
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	VIPA HMI	B1. 2 4 B1.




- 1= RS485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= CAN-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 7= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 8= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung

RS485	RS232	CAN-Schnittstelle	Ehternet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= CD	1= reserviert	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= RxD	2= CAN low	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= TxD	3= CAN Ground	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= DTR	4= reserviert	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= GND	5= Schirm	5= -		
6= P5V	6= DSR	6= reserviert	6= Receive -		
7= n. c.	7= RTS	7= CAN high	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= CTS	8= reserviert	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= RI	9= reserviert			


-R1



+605_3B1U0/4

2



			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, TP606C Touch Panel, 606-1BC00	VIPA_HMI		=HMI	
			Bearb.	ZBW							+606_1BC00		
			Geänd.										B1.
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		4 B1.	



- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 7= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 8= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule


Schnittstellenbelegung

RS422/485	Profibus-DP/MPI-Schnittstelle	RS232	Ethernet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= n. c.	1= CD	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= M24V	2= RxD	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= RxD/TxD-P (Leitung B)	3= TxD	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= RTS	4= DTR	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= M5V	5= GND	5= -		
6= P5V	6= P5V	6= DSR	6= Receive -		
7= n. c.	7= P24V	7= RTS	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= RxD/TxD-N (Leitung A)	8= CTS	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= n. c.	9= RI			



		Datum 12.08.09		Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, TP606C Touch Panel, 606-1BC00		VIPA_HMI		=HMI +606_1BC00		+606_1BC40/1	
		Bearb. ZBW													
		Geänd.													
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1. 4		4 B1.		



-R1



+606_1BC00/4

2

				Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			SPS-Übersicht Versorgung, TP606C CAN Touch Panel, 606-1BC40		VIPA_HMI		=HMI +606_1BC40	
				Bearb.	ZBW									
				Geänd.										
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1.	1		
											4 B1.			



3

+606_3B1R0/1

			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, TP606C CAN Touch Panel, 606-1BC40	VIPA_HMI		=HMI	
			Bearb.	ZBW							+606_1BC40		
			Geänd.										B1.
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		4 B1.	


-R1



+606_1BC40/4

2



		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			SPS-Übersicht Versorgung, TP606C-1 Touch Panel, 606-3B1R0	VIPA_HMI		=HMI			
		Bearb.	ZBW							+606_3B1R0			
		Geänd.										B1.	1
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		4 B1.		





- 1= RS422-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 7= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 8= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung

RS422	RS232	MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle	Ehternet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= CD	1= n. c.	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= RxD	2= M24V	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= TxD	3= RxD/TxD-P (Leitung B)	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= DTR	4= RTS	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= GND	5= M5V	5= -		
6= P5V	6= DSR	6= P5V	6= Receive -		
7= n. c.	7= RTS	7= P24V	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= CTS	8= RxD/TxD-N (Leitung A)	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= RI	9= n. c.			



		Datum		12.08.09	Produktmakros für HMI			Anschlußbelegung, TP606C-1 Touch Panel, 606-3B1R0		VIPA_HMI		=HMI +606_3B1R0		+606_3B1S0/1	
		Bearb.		ZBW											
		Geänd.													
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1. 4		4 B1.	



3


+606_3B1T0/1

			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, TP606C-2 Touch Panel, 606-3B1S0		VIPA_HMI	=HMI +606_3B1S0
			Bearb.	ZBW								
			Geänd.									
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.				VIPA HMI	B1. 4 4 B1.



Touch Panel, TP606C CAN-1
 Versorgungsspannung : DC 24V
 Abmessungen (BxHxT) : 213 x 156 x 37
 Einbauausschnitt (BxH) : 200 x 144

1				3					
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Frontansicht, TP606C CAN-1 Touch Panel, 606-3B1T0	VIPA_HMI	=HMI +606_3B1T0
		Bearb.	ZBW						
		Geänd.							
Änderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI	B1. 2 4 B1.





- 1= RS422-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= CAN-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 7= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 8= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung


RS422	CAN-Schnittstelle	RS232	Ethernet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= reserviert	1= CD	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= CAN low	2= RxD	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= CAN Ground	3= TxD	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= reserviert	4= DTR	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= Schirm	5= GND	5= -		
6= P5V	6= reserviert	6= DSR	6= Receive -		
7= n. c.	7= CAN high	7= RTS	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= reserviert	8= CTS	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= reserviert	9= RI			

Datum		12.08.09		Produktmakros für HMI				Ansicht Anschlüsse, TP606C CAN-1 Touch Panel, 606-3B1T0		VIPA_HMI		=HMI +606_3B1T0	
Bearb.		ZBW										B1. 3	
Geänd.				Urspr.		Ers. f.		Ers. d.		VIPA HMI		4 B1.	



		Datum 12.08.09		Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, TP606C CAN-1 Touch Panel, 606-3B1T0		VIPA_HMI		=HMI +606_3B1T0		+606_3B1U0/1			
		Bearb. ZBW															
		Geänd.															
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1. 4		4 B1.				

-R1



+606_3B1U0/4


2

			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, TP606C CAN-2 Touch Panel, 606-3B1U0	VIPA_HMI		=HMI	
			Bearb.	ZBW							+606_3B1U0		
			Geänd.										B1.
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		4 B1.	



Touch Panel, TP606C CAN-2
 Versorgungsspannung : DC 24V
 Abmessungen (BxHxT) : 213 x 156 x 37
 Einbauausschnitt (BxH) : 200 x 144

1				3					
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Frontansicht, TP606C CAN-2 Touch Panel, 606-3B1U0	VIPA_HMI	=HMI +606_3B1U0
		Bearb.	ZBW						
		Geänd.							
Änderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI	B1. 2 4 B1.





- 1= RS485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= CAN-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 7= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 8= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung

RS485	CAN-Schnittstelle	RS232	Ethernet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= reserviert	1= CD	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= CAN low	2= RxD	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= CAN Ground	3= TxD	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= reserviert	4= DTR	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= Schirm	5= GND	5= -		
6= P5V	6= reserviert	6= DSR	6= Receive -		
7= n. c.	7= CAN high	7= RTS	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= reserviert	8= CTS	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= reserviert	9= RI			


Datum		12.08.09		Produktmakros für HMI				Ansicht Anschlüsse, TP606C CAN-2 Touch Panel, 606-3B1U0		VIPA_HMI		=HMI +606_3B1U0	
Bearing		ZBW										B1. 3	
Geänd.				Urspr.		Ers. f.		Ers. d.		VIPA HMI		4 B1.	



3

+608_1BC00/1



			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, TP606C CAN-2 Touch Panel, 606-3B1U0		VIPA_HMI	=HMI +606_3B1U0
			Bearb.	ZBW								
			Geänd.									
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.				VIPA HMI	B1. 4 4 B1.



- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 7= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 8= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 9= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung

RS422/485	Profibus-DP/MPI-Schnittstelle	RS232	Ehternet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= n. c.	1= CD	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= M24V	2= RxD	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= RxD/TxD-P (Leitung B)	3= TxD	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= RTS	4= DTR	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= M5V	5= GND	5= -		
6= P5V	6= P5V	6= DSR	6= Receive -		
7= n. c.	7= P24V	7= RTS	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= RxD/TxD-N (Leitung A)	8= CTS	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= n. c.	9= RI			



			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI					Anschlußbelegung, TP608C Touch Panel, 608-1BC00		VIPA_HMI		=HMI +608_1BC00		+608_1BC01/1	
			Bearb.	ZBW													
			Geänd.														
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1. 4		4 B1.				


-R1



+608_1BC00/4


2

		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			SPS-Übersicht Versorgung, TP608C Touch Panel, 608-1BC01	VIPA_HMI		=HMI			
		Bearb.	ZBW							+608_1BC01			
		Geänd.										B1.	1
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		4 B1.		



Touch Panel, TP608C
 Versorgungsspannung : DC 24V
 Abmessungen (BxHxT) : 264 x 189 x 43
 Einbauausschnitt (BxH) : 250 x 175

1										3	
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Frontansicht, TP608C Touch Panel, 608-1BC01		VIPA_HMI		=HMI +608_1BC01
		Bearb.	ZBW								
		Geänd.									
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1. 2 4 B1.





- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 7= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 8= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 9= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung


RS422/485	Profibus-DP/MPI-Schnittstelle	RS232	Ehternet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= n. c.	1= CD	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= M24V	2= RxD	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= RxD/TxD-P (Leitung B)	3= TxD	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= RTS	4= DTR	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= M5V	5= GND	5= -		
6= P5V	6= P5V	6= DSR	6= Receive -		
7= n. c.	7= P24V	7= RTS	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= RxD/TxD-N (Leitung A)	8= CTS	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= n. c.	9= RI			

Datum		12.08.09		Produktmakros für HMI				Ansicht Anschlüsse, TP608C Touch Panel, 608-1BC01		VIPA_HMI		=HMI +608_1BC01	
Bearb.		ZBW								VIPA HMI		B1. 3	
Geänd.				Urspr.		Ers. f.		Ers. d.				4 B1.	



										+608_1BC40/1		
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Anschlußbelegung, TP608C Touch Panel, 608-1BC01		VIPA_HMI		=HMI +608_1BC01	
		Bearb.	ZBW								B1.	4
		Geänd.									4 B1.	
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI			



-R1



+608_1BC01/4

2

			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI		SPS-Übersicht Versorgung, TP608C CAN Touch Panel, 608-1BC40	VIPA_HMI	=HMI +608_1BC40
			Bearb.	ZBW					
			Geänd.						
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI
									B1. 1 4 B1.




3

+608_1BC41/1

			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, TP608C CAN Touch Panel, 608-1BC40		VIPA_HMI	=HMI +608_1BC40
			Bearb.	ZBW								
			Geänd.									
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.				VIPA HMI	B1. 4 4 B1.


-R1



+608_1BC40/4


2

			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, TP608C CAN Touch Panel, 608-1BC41	VIPA_HMI		=HMI
			Bearb.	ZBW							+608_1BC41	
			Geänd.									B1.
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		4 B1.



Touch Panel, TP608C CAN
 Versorgungsspannung : DC 24V
 Abmessungen (BxHxT) : 264 x 189 x 43
 Einbauausschnitt (BxH) : 250 x 175

1								3		
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Frontansicht, TP608C CAN Touch Panel, 608-1BC41		VIPA_HMI	=HMI +608_1BC41
		Bearb.	ZBW							
		Geänd.								
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI	B1. 2 4 B1.





- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= CAN-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 7= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 8= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 9= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung

RS422/485	RS232	CAN-Schnittstelle	Ehernet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= CD	1= reserviert	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= RxD	2= CAN low	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= TxD	3= CAN Ground	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= DTR	4= reserviert	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= GND	5= Schirm	5= -		
6= P5V	6= DSR	6= reserviert	6= Receive -		
7= n. c.	7= RTS	7= CAN high	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= CTS	8= reserviert	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= RI	9= reserviert			

		Datum	13.08.09	Produktmakros für HMI			Ansicht Anschlüsse, TP608C CAN Touch Panel, 608-1BC41		VIPA_HMI		=HMI +608_1BC41	
		Bearb.	ZBW						VIPA HMI		B1.	3
		Geänd.									4	B1.
Änderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.						



								+608_3B2G0/1					
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI		 VIPA <small>art of automation</small>		Anschlußbelegung, TP608C CAN Touch Panel, 608-1BC41		VIPA_HMI		=HMI +608_1BC41	
		Bearb.	ZBW										
		Geänd.											
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1.	4	
											4 B1.		


-R1



+608_1BC41/4

2

			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, TP608C Touch Panel, 608-3B2G0	VIPA_HMI		=HMI
			Bearb.	ZBW							+608_3B2G0	
			Geänd.									B1.
Änderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		4 B1.



Touch Panel, TP608C
 Versorgungsspannung : DC 24V
 Abmessungen (BxHxT) : 264 x 189 x 43
 Einbauausschnitt (BxH) : 250 x 175

1										3	
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Frontansicht, TP608C Touch Panel, 608-3B260		VIPA_HMI		=HMI +608_3B260
		Bearb.	ZBW								
		Geänd.									B1.
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		4 B1.


-R1



+608_3B2G0/4


2

			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, TP608C CAN Touch Panel, 608-3B2H0	VIP A_HMI		=HMI
			Bearb.	ZBW							+608_3B2H0	
			Geänd.									B1.
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIP A HMI		4 B1.



Touch Panel, TP608C CAN
 Versorgungsspannung : DC 24V
 Abmessungen (BxHxT) : 264 x 189 x 43
 Einbauausschnitt (BxH) : 250 x 175

1										3	
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Frontansicht, TP608C CAN Touch Panel, 608-3B2H0		VIPA_HMI		=HMI +608_3B2H0
		Bearb.	ZBW								
		Geänd.									B1.
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		4 B1.





- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= CAN-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation (switch)
- 7= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation (switch)
- 8= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 9= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung

RS422/485	RS232	CAN-Schnittstelle	Ehernet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= CD	1= reserviert	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= RxD	2= CAN low	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= TxD	3= CAN Ground	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= DTR	4= reserviert	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= GND	5= Schirm	5= -		
6= P5V	6= DSR	6= reserviert	6= Receive -		
7= n. c.	7= RTS	7= CAN high	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= CTS	8= reserviert	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= RI	9= reserviert			

Datum		13.08.09		Produktmakros für HMI				Ansicht Anschlüsse, TP608C CAN Touch Panel, 608-3B2H0		VIPA_HMI		=HMI +608_3B2H0	
Bearb.		ZBW								VIPA HMI		B1. 3	
Geänd.				Urspr.		Ers. f.		Ers. d.				4 B1.	



										+610_1BC00/1			
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, TP608C CAN Touch Panel, 608-3B2H0		VIPA_HMI			
		Bearb.	ZBW							=HMI +608_3B2H0			
		Geänd.										B1. 4	
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		4 B1.		


-R1



+608_3B2H0/4

2

Datum		12.08.09		Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, TP610C Touch Panel, 610-1BC00		VIPA_HMI		=HMI +610_1BC00	
Bearb.		ZBW											
Geänd.													
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1.	1	
											4 B1.		





- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 6= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 7= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 8= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 9= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 10= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung


RS422/485	Profibus-DP/MPI-Schnittstelle	RS232	Ethernet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= n. c.	1= CD	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= M24V	2= RxD	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= RxD/TxD-P (Leitung B)	3= TxD	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= RTS	4= DTR	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= M5V	5= GND	5= -		
6= P5V	6= P5V	6= DSR	6= Receive -		
7= n. c.	7= P24V	7= RTS	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= RxD/TxD-N (Leitung A)	8= CTS	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= n. c.	9= RI			

Datum		12.08.09		Produktmakros für HMI				Ansicht Anschlüsse, TP610C Touch Panel, 610-1BC00		VIPA_HMI		=HMI +610_1BC00	
Bearing		ZBW											
Geänd.				Urspr.		Ers. f.		Ers. d.		VIPA HMI		B1. 3	
Änderung		Datum		Name		Form						4 B1.	



			Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI					Anschlußbelegung, TP610C Touch Panel, 610-1BC00		VIPA_HMI		=HMI +610_1BC00		+610_1BC01/1	
			Bearb.	ZBW													
			Geänd.														
Anderung	Datum	Name	Form		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.				VIPA HMI		B1. 4		4 B1.		


-R1



+610_1BC00/4

2

				Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				SPS-Übersicht Versorgung, TP610C Touch Panel, 610-1BC01		VIP A_HMI		=HMI +610_1BC01	
				Bearb.	ZBW										
				Geänd.											
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.					VIP A HMI		B1.	1	
													4 B1.		





- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 6= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 7= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 8= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 9= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 10= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung


RS422/485	Profibus-DP/MPI-Schnittstelle	RS232	Ethernet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= n. c.	1= CD	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= M24V	2= RxD	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= RxD/TxD-P (Leitung B)	3= TxD	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= RTS	4= DTR	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= M5V	5= GND	5= -		
6= P5V	6= P5V	6= DSR	6= Receive -		
7= n. c.	7= P24V	7= RTS	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= RxD/TxD-N (Leitung A)	8= CTS	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= n. c.	9= RI			

Datum		12.08.09		Produktmakros für HMI				Ansicht Anschlüsse, TP610C Touch Panel, 610-1BC01		VIPA_HMI		=HMI +610_1BC01	
Bearing		ZBW											
Geänd.				Urspr.		Ers. f.		Ers. d.		VIPA HMI		B1. 3	
Änderung		Datum		Name		Form						4 B1.	



		Datum 12.08.09		Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, TP610C Touch Panel, 610-1BC01		VIPA_HMI		=HMI +610_1BC01		+610_1BC40/1			
		Bearb. ZBW															
		Geänd.															
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1. 4		4 B1.				

-R1




+610_1BC01/4

2

				Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			SPS-Übersicht Versorgung, TP610C CAN Touch Panel, 610-1BC40		VIPA_HMI		=HMI +610_1BC40	
				Bearb.	ZBW									
				Geänd.										
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1. 1		4 B1.	

VIPA




10,4"

Touch Panel

Touch Panel, TP610C
 Versorgungsspannung : DC 24V
 Abmessungen (BxHxT) : 304 x 233 x 45
 Einbauausschnitt (BxH) : 287 x 217

1				3					
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			Frontansicht, TP610C CAN Touch Panel, 610-1BC40	VIPA_HMI	=HMI +610_1BC40
		Bearb.	ZBW						
		Geänd.							
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI	B1. 2 4 B1.





- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= CAN-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 6= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 7= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 8= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 9= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 10= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung


RS422/485	RS232	CAN-Schnittstelle	Ehternet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= CD	1= reserviert	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= RxD	2= CAN low	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= TxD	3= CAN Ground	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= DTR	4= reserviert	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= GND	5= Schirm	5= -		
6= P5V	6= DSR	6= reserviert	6= Receive -		
7= n. c.	7= RTS	7= CAN high	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= CTS	8= reserviert	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= RI	9= reserviert			

		Datum	13.08.09	Produktmakros für HMI			Ansicht Anschlüsse, TP610C CAN Touch Panel, 610-1BC40		VIPA_HMI		=HMI +610_1BC40	
		Bearb.	ZBW						VIPA HMI		B1.	3
		Geänd.									4 B1.	
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.						



										+610_1BC41/1			
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI		 art of automation		Anschlußbelegung, TP610C CAN Touch Panel, 610-1BC40		VIPA_HMI			
		Bearb.	ZBW							=HMI +610_1BC40			
		Geänd.										B1. 4	
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		4 B1.		


-R1



+610_1BC40/4

2

				Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			SPS-Übersicht Versorgung, TP610C CAN Touch Panel, 610-1BC41		VIPA_HMI		=HMI	
				Bearb.	ZBW						+610_1BC41			
				Geänd.										
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1.	1		
											4 B1.			





- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= CAN-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 6= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 7= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 8= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 9= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 10= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule


Schnittstellenbelegung

RS422/485	RS232	CAN-Schnittstelle	Ehternet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= CD	1= reserviert	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= RxD	2= CAN low	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= TxD	3= CAN Ground	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= DTR	4= reserviert	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= GND	5= Schirm	5= -		
6= P5V	6= DSR	6= reserviert	6= Receive -		
7= n. c.	7= RTS	7= CAN high	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= CTS	8= reserviert	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= RI	9= reserviert			

Datum		13.08.09		Produktmakros für HMI				Ansicht Anschlüsse, TP610C CAN Touch Panel, 610-1BC41		VIPA_HMI		=HMI +610_1BC41	
Bearb.		ZBW								VIPA HMI		B1. 3	
Geänd.				Urspr.		Ers. f.		Ers. d.				4 B1.	



										+610_3B2IO/1			
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, TP610C CAN Touch Panel, 610-1BC41		VIPA_HMI			
		Bearb.	ZBW							=HMI +610_1BC41			
		Geänd.										B1. 4	
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		4 B1.		




- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 6= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 7= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation (switch)
- 8= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation (switch)
- 9= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 10= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung

RS422/485	Profibus-DP/MPI-Schnittstelle	RS232	Ethernet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= n. c.	1= CD	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= M24V	2= RxD	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= RxD/TxD-P (Leitung B)	3= TxD	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= RTS	4= DTR	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= M5V	5= GND	5= -		
6= P5V	6= P5V	6= DSR	6= Receive -		
7= n. c.	7= P24V	7= RTS	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= RxD/TxD-N (Leitung A)	8= CTS	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= n. c.	9= RI			



Datum		12.08.09		Produktmakros für HMI				Ansicht Anschlüsse, TP610C Touch Panel, 610-3B2I0		VIPA_HMI		=HMI +610_3B2I0		
Bearb.		ZBW												
Geänd.														
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1. 3		4 B1.	



- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= CAN-Schnittstelle
- 4= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 6= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 7= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation (switch)
- 8= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation (switch)
- 9= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 10= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung

RS422/485	RS232	CAN-Schnittstelle	Ehernet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= CD	1= reserviert	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= RxD	2= CAN low	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= TxD	3= CAN Ground	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= DTR	4= reserviert	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= GND	5= Schirm	5= -		
6= P5V	6= DSR	6= reserviert	6= Receive -		
7= n. c.	7= RTS	7= CAN high	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= CTS	8= reserviert	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= RI	9= reserviert			



-R1



+610_3B2J0/4

2

		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			SPS-Übersicht Versorgung, TP612C Touch Panel, 612-1BC00	VIPA_HMI		=HMI
		Bearb.	ZBW							+612_1BC00
		Geänd.								B1. 1
Änderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	VIPA HMI		B1. 4	1


-R1



+612_1BC00/4

2

				Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			SPS-Übersicht Versorgung, TP612C Touch Panel, 612-1BC01		VIPA_HMI		=HMI +612_1BC01	
				Bearb.	ZBW									
				Geänd.										
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1.	1		
											4 B1.			





- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= MPI/Profibus-DP/RS485-Schnittstelle
- 4= RS232-Schnittstelle COM 3
- 5= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 6= "Host" USB-A-Schnittstelle
- 7= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 8= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 9= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation
- 10= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 11= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung


RS422/485	Profibus-DP/MPI-Schnittstelle	RS232	Ethernet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= n. c.	1= CD	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= M24V	2= RxD	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= RxD/TxD-P (Leitung B)	3= TxD	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= RTS	4= DTR	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= M5V	5= GND	5= -		
6= P5V	6= P5V	6= DSR	6= Receive -		
7= n. c.	7= P24V	7= RTS	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= RxD/TxD-N (Leitung A)	8= CTS	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= n. c.	9= RI			

Datum		12.08.09		Produktmakros für HMI				Ansicht Anschlüsse, TP612C Touch Panel, 612-1BC01		VIP A_HMI		=HMI +612_1BC01	
Bearing		ZBW								VIP A HMI		B1. 3	
Geänd.				Urspr.		Ers. f.		Ers. d.				4 B1.	



			+612_3B2J0/1					
		Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI		Anschlußbelegung, TP612C Touch Panel, 612-3B2I0	VIPA_HMI	=HMI +612_3B2I0
		Bearb.	ZBW					
		Geänd.						
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		VIPA HMI
								B1. 4 4 B1.


-R1



+612_3B2I0/4

2

				Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI			SPS-Übersicht Versorgung, TP612C CAN Touch Panel, 612-3B2J0		VIPA_HMI		=HMI +612_3B2J0	
				Bearb.	ZBW									
				Geänd.										
Änderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.			VIPA HMI		B1.	1		
											4 B1.			





- 1= RS422/485-Schnittstelle COM 2
- 2= RS232-Schnittstelle COM 1
- 3= CAN-Schnittstelle
- 4, 5= 2x "Host" USB-A-Schnittstelle
- 5= "Slave" USB-B-Schnittstelle
- 6= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation (switch)
- 7= RJ45-Buchse für Ethernet-Kommunikation (switch)
- 8= Anschluß für DC24V Spannungsversorgung
- 9= Steckplatz für CF/SD/MMC-Speichermodule

Schnittstellenbelegung

RS422/485	RS232	CAN-Schnittstelle	Ethernet	"Host"-USB-A	"Slave"-USB-B
1= n. c.	1= CD	1= reserviert	1= Transmit +	1= VCC	1= VCC
2= n. c.	2= RxD	2= CAN low	2= Transmit -	2= DM	2= DM
3= TxD+ (Leitung A)	3= TxD	3= CAN Ground	3= Receive +	3= DP	3= DP
4= RxD+ (Leitung A)	4= DTR	4= reserviert	4= -	4= GND	4= GND
5= M5V	5= GND	5= Schirm	5= -		
6= P5V	6= DSR	6= reserviert	6= Receive -		
7= n. c.	7= RTS	7= CAN high	7= -		
8= TxD- (Leitung B)	8= CTS	8= reserviert	8= -		
9= RxD- (Leitung B)	9= RI	9= reserviert			

2										4	
Datum	12.08.09	Produktmakros für HMI				Ansicht Anschlüsse, TP612C CAN Touch Panel, 612-3B2J0		VIPA_HMI		=HMI +612_3B2J0	
Bearb.	ZBW										
Geänd.										B1. 3	
Änderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	VIPA HMI		4 B1.		



3		Datum 12.08.09		Produktmakros für HMI				Anschlußbelegung, TP612C CAN Touch Panel, 612-3B2J0		VIPA_HMI		=HMI +612_3B2J0	
		Bearb. ZBW								VIPA HMI		B1. 4	
		Geänd.										4 B1.	
Anderung	Datum	Name	Form	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.							