

## **Сохраняемая память**

Сохраняемая память определяется с помощью HW конфигуратора в настройках ПЛК (Retentive memory).

Здесь задаются адреса (начиная с нулевого) для следующих областей памяти, которые будут хранить свои значения при выключении питания:

- маркерная память (Mx)
- таймеры (T)
- счетчики (C)

Общий сброс памяти обнулит эти данные.