

Определение версии микропрограммы Speed7-CPU

1. Чтение встроенной web-страницы с MMC (если минимальна микропрограмма версии V2.00) .

На MMC должен быть командный файл: vira_cmd.mmc

Измените/введите в файл vira_cmd.mmc следующий текст:

CMD_START

WEBPAGE

CMD_END

Переведите CPU в состояние STOP

Установите в CPU MMC-карту с файлом „vira_cmd.mmc“, подождите несколько секунд пока MMC-светодиод моргнет один раз, вытяните MMC-карту и прочтите ее на PC. На MMC-карточке сейчас есть файл „webpage.htm“, который Вы сможете открыть с помощью стандартного web-браузера. (смотрите рисунок ниже)

2. Чтение встроенной web-странички непосредственно с CPU при помощи web-браузера. В CPU должен быть минимальный проект.

HW-Config:

Slot 2: CPU318,V3.0

Slot 4: CP343-1EX11 (встроенный Ethernet CP для PG/OP) IP-адресс, Маска подсети

Вы можете соединиться с web-сервером CPU введя IP-адресс в стандартном web-браузере. (смотрите рисунок ниже)

