



Как зарегистрировать программное обеспечение OPC-сервер с MPI и ISO или TCP/IP коммуникациями

1. Скачиваете OPC-Server Demo с FTP-сервера VIPA или скопируете себе на PC с презентационного диска.
2. Инсталлируете DEMO-режим. Необходимо отметить ограничение DEMO-режима: ограничено время работы - 24 часа.
3. Покупаете лицензию у VIPA. Одну лицензию можно установить на 5 PC. Выбираете ПУСК-> Программы-> „Vipa GmbH“ -> „OPC Server“ выбираете „OPC Licence“.



4. Открывается окно "OPC Licence".



5. Заходите на сайт www.key-reg.com и заполняете появившуюся форму для регистрации (вводите свое имя, e-mail, ID-код, код лицензии ...).

software registration

6. После ввода необходимой информации нажимаете на кнопку **Submit**. При этом появится сообщение, что на ваш e-mail будет отослан активационный код.

Dear Mr. Ivanov,

this is your activation key for OPC Server ISOonTCP:

dUuB - TTMN - VuDb - UspU - mT30

Best regards

Vipa GmbH

7. После получения активационного кода введите в диалоговое окно для регистрации в необходимую графу Activation Key (напротив соответствующей коммуникации).