Как сделать полный сброс памяти для CPU VIPA100?

Для удаления программы пользователя и данных конфигурации с оперативной памяти в любом CPU от VIPA необходимо выполнить следующие шаги:

1. Включите электропитание CPU.
2. После этого переведите RUN/STOP-переключатель CPU с режима RUN или STOP в положение MRES (крайнее нижнее положение). Удерживайте переключатель в этом положении 3с, при этом LED индикатор STOP должен 3 раза моргнуть.
3. Отпустите RUN/STOP-переключатель.
4. Переведите RUN/STOP-переключатель опять вниз и удерживайте в течении 1с (LED индикатор STOP быстро моргнет)
6. Отпустите RUN/STOP-переключатель.

Теперь ваш CPU будет без программы пользователя и аппаратной конфигурации. Также будут удалены внутренняя память, базы данных, таймеры и счетчики.

